

アナログビデオをパソコンに

VHS や8ミリなどのビデオテープ、しまったままになっていませんか？

思い出のビデオをパソコンに取り込んで、作品に仕上げてみましょう。DVD やオンライン・ストレージに保存しておけば、劣化する心配もなく、いつでも楽しむことができます。

今回は、アナログデータ(テープの映像)を、パソコンに取り込みます。

※デジタルカメラのデータは、直接パソコンに取り込めるため、今回のような作業は不要です。

1. 準備

(1)VHS や8ミリなどのビデオテープと、それを再生するためのデッキやカメラを用意します。

パソコンに取り込むため、ビデオキャプチャーを準備します。ここでは、アイオーデータの GV-MDVD3 を使用します。



(2)ビデオキャプチャーからのデータをパソコンで記録するため、ソフトをインストールします。ここでは、GV-MDVD3 に付属の「DVD MovieWriter 7」というソフトを、使います。

2. 接続


ビデオデッキ・ビデオカメラの出力と、GV-MDVD3 を、3色ケーブルでつなぎます。(古いデッキ・カメラの場合は、赤ケーブルがない場合もあります。ケーブルはたいいてい、デッキやカメラに付属品として付いています。) つぎに、GV-MDVD3 とパソコンの USB ポートを接続します。



3. ビデオの取り込み

①「DVD MovieWriter7」を起動。

②「ディスクの新規作成」をクリック。




③「OK」

④「ビデオをキャプチャ」をクリック。



⑤保存先を、好きな場所に設定。




⑥デッキやカメラの動画を再生し始めると、映像が映る。

⑦好きな場所から、「キャプチャ開始」をクリック。



⑧キリのいいところで、「キャプチャ中止」をクリック。

ファイルの保存に失敗し、やり直しになることがあります。
できれば、20 分以内の長さで、いったん保存するように
しましょう。



⑨⑤で指定した場所に、
動画ファイルが作成される。