


用意するもの:

- ・ くるみボタン
- ・ ふた
- ・ せいさくキット
- ・ あんぜんピン



めやす円(小)の中に、デザインをつくる。

※めやす円(大)は、あとで切りとる^{はんい}範囲のめやす。






こうたくし
光沢紙またはマット紙に、^{いんさつ}印刷する。

※^{ようし}A4用紙1枚に、^こ12個のデザインを^{いんさつ}印刷できます。

※^{ようし}用紙の^{せってい}設定を、^{こうたくし}光沢紙またはスーパーファイン紙にします。



めやす円(大)にそって、切りとる。




ウラがわの中央にのりをつけ、くるみボタンをはりつける。



デザインをくるみボタンに巻きつける。


※サイドをなるべくきれいに折り込むことがポイント!



せいさくキットに入れ、ふたをのせ、押し込む。
※ふたの穴がデザインの左右に向くよう、向きを注意。



せいさくキットからボタンをはずす。



あんぜんピンをつける。



インクが乾いたら、マニキュアのトップコートをぬる。